

Ersteinrichtung der gelieferten Geräte

Was beinhaltet die Lieferung?

Im Lieferumfang enthalten sind:

- Ein Bondrucker
- Ein Orange-Pi (Mini Computer)
- Ein Lan-Kabel
- Ein Micro-USB zu USB-Kabel
- Ein Ladekabel + Netzteil für den Bondrucker
- Ein USB zu USB-B-Kabel

Wie werden die gelieferten Geräte angeschlossen?

An der beigelegten Abbildung kann sich orientiert werden. Es gibt zwei Möglichkeiten bezüglich des Internets:


- Variante A): Du schließt das Lan-Kabel an
- Variante B): Du benutzt W-Lan für den Betrieb

Variante A):

1. Nimm das mitgelieferte Ladekabel mit Netzteil für den Bondrucker und schließe den Drucker an den Strom an.
2. Nimm dann das Stromkabel für den Mini-Computer und schließe diesen an den Strom an.
3. Nimm das Lan-Kabel und stecke ein Ende in Ihren Router (Fritzbox o.Ä.) und das andere Ende in den Mini-Computer.
4. Schließe nun das Micro-USB zu USB-Kabel an, indem du das Micro-USB Ende in den Mini-Computer und das USB-Ende in den Router steckst.
5. Als letztes schließt du das USB zu USB-B-Kabel an. Stecke dafür das USB-Ende in den Mini-Computer und das USB-B Ende in den Bondrucker.

Variante B):


1. Nimm das mitgelieferte Ladekabel mit Netzteil für den Bondrucker und schließe den Drucker an den Strom an.
2. Nimm dann das Stromkabel für den Mini-Computer und schließe diesen an den Strom an.
3. Schließe nun das Micro-USB zu USB-Kabel an, indem du das Micro-USB Ende in den Mini-Computer und das USB-Ende in den Router steckst.
4. Als letztes schließt du das USB zu USB-B-Kabel an. Stecke dafür das USB-Ende in den Mini-Computer und das USB-B Ende in den Bondrucker.



Wie verbinde ich den Drucker mit dem Manager?

Etwa eine Minute nachdem der Bon-Drucker erfolgreich angeschlossen und mit dem Internet verbunden wurde, druckt dieser einen Testdruck, auf welchem sich unten ein Passwort befindet.

Navigiere nun im Manager deines Restaurants auf "Stationen" und klicke dort auf das grüne Feld "Bon-Drucker +". Gib dort das Passwort ein, welches sich auf dem gedruckten Bon befindet und gib dem Drucker eine Bezeichnung. Nun sollte dieser mit deinem Lokal verknüpft sein und eingehende Bestellungen drucken.





Youco GmbH
Senkingstraße 8a
31137 Hildesheim

Tel: 05121 9348290
E-Mail: info@youco-it.com
Web: youco-it.com